

## **Profless-Konzentrat**

## Oberflächenreiniger

Produkt-Code: GU 50

## **Eigenschaften**

Profless-Konzentrat ist frei von aggressiven Inhaltsstoffen und daher schnell und wirtschaftlich auf allen wasserfesten Oberflächen in der täglichen Unterhaltsreinigung anwendbar. Die Profless-Gebrauchslösung erzielt bei der Verarbeitung im Schaumsprayverfahren eine schnelle Schmutzanlösung und ist material-und hautschonend. Die Profless-Gebrauchslösung wird mit der Konzentrat-Dosierflasche, dem DosiExpress oder über die Kiehl-Dosierstation hergestellt.

## Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische und amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hautschutzkomponenten, Farbstoffe, Duftstoffe (Lilial), Konservierungsstoffe (Methyl-/Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 9 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

## **Anwendungsbereich**

Auf allen wasserfesten Oberflächen und Gegenständen anwendbar.

### **Anwendung**

1 Dosierung (Dosierkopf) = 30 ml

#### Herstellen der Gebrauchslösung:

- a) 500-ml Schaumsprayflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser auffüllen und 1 Dosierung aus der Konzentratflasche oder über DosiExpress Profless-Konzentrat dazu geben.
- b) 500-ml Schaumsprayflasche über die Kiehl-Dosierstation befüllen.

#### Unterhaltsreinigung im Schaumsprayverfahren:

Fläche oder feuchtes Wisch- bzw. Microfasertuch anschäumen, wischen, fertig. Verschmutztes Tuch in Wasser spülen. Glasflächen eventuell trocken nachwischen.



# **Unterhalts-** reinigung

## Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Unterhaltsreinigung im Schaumsprayverfahren: 3 ml gebrauchsfertige Lösung

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

## Verpackung

4x1 L Dosierflaschen im KartonArt.-Nr. j 25 10 073x2 L Flaschen im KartonArt.-Nr. j 25 10 086x500 ml Profless-Sprühflaschen (leer) im KartonArt.-Nr. z 01 23 72KIEHL-DosierstationArt.-Nr. z 12 20 02KIEHL-DosiExpress 30 mlArt.-Nr. z 12 15 13

